

# Consells per a mantenir en forma el portàtil

---



## **Mantingueu els líquids lluny de l'ordinador portàtil**

Per temptador que sigui prendre cafè, refrescos, aigua o altres líquids a prop de l'ordinador portàtil, els accidents poden ocórrer amb massa facilitat: el vessament de líquids pot danyar els components interns o causar una lesió elèctrica a l'ordinador portàtil. Els curtcircuits poden danyar les dades o fins i tot destruir permanentment parts.

## **Mantingueu els aliments fora de l'ordinador portàtil**

No mengueu a sobre del portàtil. Les engrunes es poden posar entre les tecles i provocar petits errors.

## **Tingueu sempre les mans netes en usar l'ordinador portàtil**

Evitar el risc de deixar la brutícia i altres taques en l'equip. A més, ajudarà a reduir el desgast de la capa de l'ordinador portàtil pel contacte amb la suor.

## **Protegiu el monitor**

En apagar el vostre ordinador portàtil, assegureu-vos que no hi ha elements petits, com un llapis o auriculars, en el teclat. Aquests poden danyar la pantalla quan es tanca. Tanqueu la tapa amb cura.

## **Sostingueu i lleveu l'equip per la seva base**

No per la seva pantalla. Es podria danyar la pantalla o les frontisses. La pantalla també es malmet per la pressió directa.

## **No estireu del cable d'alimentació**

Desconnecteu el cable agafant per l'endoll i, si convé, subjectant la base on s'endolla.

## **No enrotlleu la vostra cadira amb el cable d'ordinador**

Tracteu de mantenir la major part del cable allunyat del sòl o les cames, de vegades pot ser tan absort en el que està fent de moure les cames i oblidar el cable està allà.

### **Connecteu dispositius accessoris en les seves ranures apropiades**

Mireu sempre els símbols a l'ordinador portàtil acuradament abans d'inserir dispositius. És molt important observar aquest pas. Tracteu qualsevol unitat extraïble amb cura.

### **Introduïu les unitats en les ranures amb cura i en l'angle correcte**

Empènyer la unitat equivocada a la xarxa, o en un angle, o fins i tot a l'inrevés pot danyar l'equip.

### **No exposeu el portàtil a canvis de temperatura excessius**

Al portar el portàtil d'un lloc a altre, no el poseu en marxa immediatament. En el seu lloc, deixeu que s'adapti a la temperatura ambient. Això evitarà qualsevol risc de danys a la unitat de disc.

### **No deixeu ordinador portàtil en un automòbil**

No només l'interior dels cotxes hi ha grans oscil·lacions de temperatura que puguin danyar el portàtil, penseu que un ordinador portàtil (o bossa per ordinador portàtil) és un atractiu per a robatoris.

### **Utilitzeu una mida de bossa per a dur el portàtil adequada**

Assegureu-vos que és prou gran com per contenir el portàtil. Això farà que no es ratlli, o que la pressió provoqui danys.

### **Porteu el portàtil en una bossa amb protecció**

Molts dels ordinadors portàtils es trenquen per que cauen o són colpejats.

### **Feu còpia de seguretat de les dades**

Els ordinadors portàtils són dispositius mòbils i són susceptibles a la ruptura. Copieu en algun dispositiu extern les dades que vulgueu mantenir segures.

### **Mantingueu la bateria sana**

Abans del primer ús, carregueu la bateria durant 12 hores o el temps mínim de càrrega, com s'esmentí en el manual. Per prolongar la durada de la bateria, podeu disminuir la brillantor de la pantalla i activar el mode d'espera o hibernació. Si heu d'usar el portàtil durant llargs períodes de temps - una setmana o més - cal extreure la bateria del portàtil. Les bateries s'han d'emmagatzemar en un lloc fresc i sec, allunyat de la calor, la humitat i pols, així com objectes de metall.

---

Fonts:

<http://www.wikihow.com/Take-Good-Care-of-Your-Laptop-Computer>

<http://pcspace.com/hardware/10-maintenance-tips-to-improve-your-laptops-life/>

Imatge:

<http://pcspace.com/hardware/10-maintenance-tips-to-improve-your-laptops-life/>